




COMFORT SMART

NÁVOD K OBSLUZE





NÁVOD K OBSLUZE

Výrobek se používá k nabíjení dobíjecích baterií NiMH

AAA / AA / obvyklých kapacit.

Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



před použitím výrobku si pečlivě přečtete celý návod k použití.

Obsahuje důležité pokyny pro používání výrobku.

Pokud předáváte výrobek třetím osobám, předejte prosím také tento návod k obsluze.

Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený. Pokud zjistíte poškození, výrobek nepoužívejte. Kontaktujte svého prodejce.

Uchovávejte výrobek a obal mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka. Děti by měly být pod

dohledem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.

Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem.

Děti si nesmí se zařízením hrát.
Čištění a péči nesmí provádět děti bez dozoru.

- Nepokoušejte se otevřít nabíječku!
- Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se nabíječky a baterie.
- Přečtěte si také návod k obsluze všech ostatních zařízení připojených k produktu.
- Vždy vložte dobíjecí baterie se správnou polaritou (+ a -), jak je uvedeno v nabíjecím slotu.

- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
- Vždy umístěte výrobek na rovný, stabilní a žáruvzdorný povrch.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Zajistěte, aby větrací otvory na spodním krytu nabíječky nebyly zakryty!
- Během používání nenechávejte výrobek bez dozoru.



Výrobek používejte pouze v suchém vnitřním prostoru a chraňte jej před vlhkostí.

POPIS PRODUKTU (VIZ STRÁNKU 2)

Nabíjecí přihrádka

Vícebarevný LED displej (červený, oranžový, zelený)

Konektor napájecího zdroje USB

PŘEHLED FUNKCÍ

Rychlonabíječka s USB vstupem pro 1-4 NiMH baterie velikosti Micro AAA / Mignon AA /

Vč. USB kabel

Mikroprocesorem řízené nabíjení s monitorováním jednoho článku

Automatické spuštění nabíjení a nastavení nabíjecího proudu po vložení baterií se správnou polaritou

Indikace stavu pomocí 3barevné LED na každém nabíjecím slotu

Pro válcové články:

Inteligentní funkce „PERFECT 7 CHARGING“ (VIZ STRÁNKY 2):

1. Rychlý test kapacity: Zbytková kapacita se určí před zahájením nabíjení a zobrazí se na 5 sekund
2. jemné přednabíjení: Slabá nebo hluboce vybitá baterie se v případě potřeby předem nabije nižším proudem
3. Analýza baterie: Chování baterie je analyzováno a vyhodnoceno, aby se určilo, zda je stále spolehlivě použitelné nebo vadné
4. Rychlé nabíjení: Baterie se nabíjí maximálním proudem
5. Vypnutí IQ: Inteligentní monitorování baterie pro spolehlivé nabíjení a vícenásobnou ochranu proti přebíjení
6. Nabíjení: Zajišťuje jemné nabití baterie na 100% kapacity
7. Udržovací nabíjení: Baterie je udržována v plně nabitém stavu pomocí nabíjecích pulzů

OPERATION

- Připojte nabíječku pomocí přiloženého kabelu USB.
- Připojte kabel USB k jakémukoli vhodnému portu USB (např. Napájecí zdroj, počítač, napájecí banka...).
- Vložte baterii do nabíjecího slotu se správnou polaritou
- (viz gravírování v nabíjecím slotu).
- Výrobek zobrazuje stav nabití baterie po dobu 5 sekund a poté automaticky zahájí proces nabíjení.
- Jakmile je baterie plně nabitá, nabíječka se přepne na udržovací nabíjení.
- Nyní můžete vyjmout plně nabitou baterii.
- Po vyjmutí všech baterií odpojte výrobek od zdroje napájení

LED Signalizace

	Red	Orange	Green
Indikace kapacity (prvních 5 s po vložení)	<25%	25-75%	>75%
Nabíjení	On		
Error	Flashing		
Full / trickle charge			On
Pause [*1]		Flashing	

[*1] Pokud připojené zařízení USB nedodává dostatek proudu (doporučeno min. 2,1 A), zařízení pozastaví nabíjecí slot. Baterie můžete stále bez problémů nabíjet, ale proces nabíjení díky této pauze trvá déle.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
No LED indication	- Žádné připojení ke zdroji napájení USB - USB napájení je vadné	- Zkontrolujte připojení - Použijte jiný napájecí zdroj USB
Baterie není rozpoznána	-Baterie vložena s obrácenou polaritou	- Vložte baterii se správnou polaritou
LED bliká oranžově	slot pro baterie se pozastaví, protože proud napájecího zdroje USB je příliš nízký na to, aby bylo možné nabíjet všechny baterie současně	- Použijte USB napájecí zdroj s minimálním výstupním proudem 2,1 A. - Nebo přijměte delší dobu nabíjení time

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění

Před čištěním odpojte napájecí zdroj a vyjměte všechny baterie.

K čištění používejte pouze měkký, suchý nebo mírně vlhký hadřík (v případě potřeby přidejte trochu jemného mycího prostředku). K čištění nikdy nepoužívejte brusiva nebo rozpouštědla.

TECHNICAL DATA

Power source	USB 5V, min. 1A, 2.1A for fastest charging, max. 2.4A
Charging slots	4x round cells,
Charge current	AA: 800mA / AAA: 400mA
Trickle charge current	D/C/AA: 13mA / AAA: 6.5mA

Suitable battery types

(different types or capacities can be combined)

Number of cells	Batterie size (NiMH)	Max. chargeable capacity
1-4	Mignon AA	3000 mAh
	Micro AAA	1100 mAh

Charging times

Typ	Kapazität	Ladezeit ca.	Ladestrom
Micro AAA	1000 mAh	3 h	400 mA
	800 mAh	2,4 h	
Mignon AA	2650 mAh	4 h	800 mA
	2500 mAh	3,75 h	
	2100 mAh	3 h	
	1300 mAh	2 h	

LIKVIDACE



Zlikvidujte výrobek v souladu s právními předpisy. Symbol „odpadkového koše“ označuje, že v EU není povoleno vyhazovat elektrická zařízení do domovního odpadu. Použijte systémy vrácení a sběru ve vaší oblasti nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.



Baterie a dobíjecí baterie jsou speciální odpad a nesmí být vyhazovány do běžného domovního odpadu. Použité a dobíjecí baterie vždy odevzdávejte na sběrném místě k tomu určeném. Tímto způsobem splníte své zákonné povinnosti a přispějete k ochraně životního prostředí.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace obsažené v tomto provozním návodu lze změnit bez předchozího upozornění. ANSMANN nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody nebo následné škody vzniklé nesprávným zacházením nebo ignorováním informací obsažených v tomto provozním návodu. V případě nesprávného použití výrobku nepřijímáme žádnou odpovědnost ani nároky na záruku ani záruky.

ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

Na zařízení je poskytována dvouletá záruka. Záruka se nevztahuje na poškození zařízení způsobené nedodržením návodu k obsluze. Vaše zákonná záruční práva tím nejsou ovlivněna. Naše záruční podmínky najdete online na: www.ansmann.de

Technické změny vyhrazeny. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.



Výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

ANSMANN AG

Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400

E-Mail: hotline@ansmann.de